

Générateur de pression GPM 0 à 700 bar

Mise en pression

Après avoir installé l'appareil à vérifier sur la prise de pression « OUTPUT PRESSURE » :

1. Ouvrir la vanne « DISCHARGE » d'un tour
2. Dévisser (sans anti horaire) complètement le cabestan de mise en pression
3. Evacuer l'air du circuit avec la pompe à main « VACCUM POMP », l'aiguille doit descendre entre -800 et -900 mbar. Si vous n'arrivez pas à descendre correctement, vérifiez l'étanchéité du circuit (serrage, joint torique)
4. Appuyer sur la gâchette de la pompe à main pour remettre le circuit à l'air libre
5. Refermer complètement la vanne « DISCHARGE »
6. Générer la pression voulue avec le cabestan, sans horaire. Si vous n'arrivez pas à monter en pression, vérifiez le niveau d'huile dans le réservoir de la vanne « DISCHARGE »
7. En fin de manipulation, ouvrir la vanne « DISCHARGE » pour baisser la pression.