

Memosens mobile. Même en zone

pH-Cond-Oxy

Portavo



The Art of Measuring.

Knick 

Distribué par Wimesure

Tél. 01 30 47 22 00 • Fax 01 30 47 28 29
www.wimesure.fr • info@wimesure.fr



Les premiers appareils portables avec technologie Memosens conçus pour la mesure de pH, de la conductivité et de l'oxygène.

pH·Cond·Oxy

Portavo





pH · Cond · Oxy

Portavo

Fonctionnalité

Portavo permet pour la première fois de contrôler les postes de mesure de process directement sur place. Presque tous les sondes de process analogiques et Memosens sont compatibles.

Il est possible de contrôler des sondes Memosens ayant différents paramètres sans changer le câble de la sonde.

Conception

Une forme ergonomique optimisée pour une utilisation sur site et en laboratoire. Le boîtier robuste et résistant aux produits chimiques peut supporter une chute de 1 m de hauteur sur du béton, conformément aux tests de chute normalisés, et est très sophistiqué :

Le carquois intégré mais néanmoins amovible protège le capteur.

L'ensemble couvercle de protection et crochet multi-fonctions offre une grande flexibilité d'utilisation en permettant d'accrocher ou de poser les appareils.

Communication

La nouvelle fonction MemoLog permet d'enregistrer les données de calibrage de différents postes de mesure Memosens pour ensuite les envoyer facilement vers un PC via une connexion USB standard. Avec le logiciel Paraly SW 112, il est possible de gérer facilement toutes les valeurs mesurées et enregistrées.

Protection Ex

Tous les sondes Memosens Ex peuvent être raccordées au seul et unique appareil portable au monde agréé ATEX pour l'analyse de liquides.



Appareil	Ecran couleur TFT à haute résolution, lisible à la lumière du jour
	Ecran statique à segments à contrastes prononcés
	Carquois ouvert, facile à nettoyer
	Sangle
	Horloge en temps réel
	Batterie lithium-ion remplaçable, rechargeable dans l'appareil par USB
	MemoLog – Logger pour les données de calibrage Memosens
	Multilingue
	Version multi-paramètres pour la mesure du pH, du potentiel redox, de la conductivité et de l'oxygène
Sondes	Sonde d'oxygène optique SE 340
	Electrodes pH analogiques avec fiche DIN
	Sondes de conductivité analogiques
	Sondes Memosens
Raccordements / Logiciel	Port USB pour la mise à jour du logiciel et la communication
	Logiciel Paraly SW 112 pour la communication avec un PC
Calibrage	Calibrage Calimatic, avec identification automatique des tampons
	Calibrage par saisie de données
	Calibrage manuel par saisie de solutions tampons quelconques
	Minuteur de calibrage, désactivable
Mémoire données	Data logger pour l'enregistrement automatique de valeurs mesurées
	Mémoire de mesure (nombre de valeurs)
Homologation ATEX	Zone 0/1



902



904



904 X



907

			.
.	.	.	
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
	.		.
	.	.	.
			.
		.	.

			.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

	.	.	.
	.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

	.	.	.
	5.000	5.000	10.000

		.	
--	--	---	--

The Art of Measuring.

Knick



Fonctionnalité de pointe

- Les seuls appareils portables au monde pour la mesure de pH, de conductivité et d'oxygène avec l'homologation ATEX pour les zones 0/1.
- Pour la première fois, des sondes analogiques et la technologie numérique Memosens sur un même appareil
- Egalement équipés pour la mesure d'oxygène optique
- Calibrage des sondes facile, même en atmosphère explosible
- Remplacement de sondes précalibrés en quelques secondes seulement
- Contrôle d'appareils de process sur place dans des conditions identiques
- Boîtier en plastique très stable
- Protection IP 66 / IP 67
- Puissante batterie lithium-ion
- Garantie trois ans

MEMO SENS





Distribué par Wimesure

54, rue de Versailles
78460 CHEVREUSE
Tél. 01 30 47 22 00
Fax 01 30 47 28 29
www.wimesure.fr
info@wimesure.fr



The Art of Measuring.

Knick